

Handleiding Yealink T46

In deze beknopte handleiding vindt u de basisfuncties van uw Yealink T46. Komt u er niet helemaal uit of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Heerenveen

Businesspark Friesland-West 19-B
8447 SL Heerenveen

☎ 088-1344244

🌐 www.amnez.nl

✉ info@amnez.nl



Nummer	Functie
1	Softkeys
2	Menu
3	Headset
4	Ruggespraak
5	Voicemail
6	In de wacht zetten
7	Opnieuw bellen
8	Doorverbinden
9	Luidspreker

Gesprek opzetten

Voer het telefoonnummer in en neem de telefoonhoorn op, of druk op **9. Luidspreker** voor een handsfree gesprek. U kunt ook eerst de hoorn van de haak pakken en vervolgens het nummer op het scherm invoeren.

Gesprek beantwoorden

Neem de hoorn op, of druk op **9. Luidspreker** voor een handsfree gesprek.

Aannemen tweede gesprek

Een tweede gesprek wordt met 1/2 op het display getoond. Via **2. Menu 'pijltoets'** kan een gesprek worden geselecteerd. Via **1. Softkey 'hervatten'** kan het gesprek worden aangenomen. Een tweede gesprek beëindigen kan door middel van **1. Softkey 'annuleren'**.

Gesprek doorverbinden

Druk tijdens het gesprek op **8. Doorverb.** en voer het telefoonnummer (intern of extern) in. Zodra er contact is legt u de hoorn op de haak.

Ruggespraak en wachtstand

Tijdens een gesprek kan de beller/gebelde in de wacht worden gezet door middel van **6. Hold**. Door het nogmaals intoetsen van **6. Hold** kan het gesprek worden teruggehaald.

Opnieuw bellen

Om het laatst gebelde telefoonnummer terug te bellen drukt u op **7. Redial**. Wanneer u de hoorn opneemt wordt het gesprek gestart. Druk vervolgens op **9. Luidspreker** indien u het gesprek handsfree wilt voeren.

Experts in
communicatie

 amnez telecom & ict