

Handleiding Yealink T48

In deze beknopte handleiding vindt u de basisfuncties van uw Yealink T48. Komt u er niet helemaal uit of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Heerenveen

Businesspark Friesland-West 19-B
8447 SL Heerenveen

☎ 088-1344244

🌐 www.amnez.nl

✉ info@amnez.nl



Nummer	Functie
1	Menu
2	Volumetoets
3	Headsettoets
4	Microfoon dempen
5	Voicemail
6	In de wacht zetten
7	Opnieuw bellen
8	Doorverbinden
9	Luidspreker

Gesprek opzetten

Voer het telefoonnummer in en neem de telefoonhoorn op, of druk op **9. Luidspreker** voor een handsfree gesprek. Of neem de hoorn van de haak en voer een nummer in op het scherm.

Gesprek beantwoorden

Neem de hoorn op, of druk op **9. Luidspreker** voor een handsfree gesprek.

Aannemen tweede gesprek

Een tweede gesprek wordt met 1/2 op het display getoond. Door op het binnenkomende tweede gesprek op het display te tikken neemt u de oproep aan. Wanneer u terug wilt naar uw eerste oproep selecteert u deze.

Gesprek doorverbinden

Druk tijdens het gesprek op **8. Doorverbinden** en voer het telefoonnummer (intern of extern) in. Zodra er contact is legt u de hoorn op de haak.

Ruggespraak en wachtstand

Tijdens een gesprek kan de beller/gebelde in de wacht worden gezet door middel van **Softkeys 'wacht'**. Door het nogmaals intoetsen van **Softkeys 'wacht'** kan het gesprek worden teruggehaald.

Volume

Het volume wijzigt u eenvoudig met **2. Volume**. Dit kunt u zowel tijdens een handsfree gesprek als een regulier gesprek doen.

Experts in
communicatie

 amnez telecom & ict