

Handleiding Yealink T53

In deze beknopte handleiding vindt u de basisfuncties van uw Yealink T53. Komt u er niet helemaal uit of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Heerenveen

Businesspark Friesland-West 19-B
8447 SL Heerenveen

☎ 088-1344244

🌐 www.amnez.nl

✉ info@amnez.nl



| Nummer | Functie |
|--------|------------------|
| 1 | Lijntoetsen |
| 2 | Softkeys |
| 3 | Menu |
| 4 | Volume |
| 5 | Microfoon dempen |
| 6 | Headset |
| 7 | Voicemail |
| 8 | Opnieuw bellen |
| 9 | Luidspreker |

Gesprek opzetten

Voer het telefoonnummer in en neem de telefoonhoorn op, of druk op **9. Luidspreker** voor een handsfree gesprek. Of neem de hoorn van de haak en voer een nummer in en druk op **2. Softkey 'kiezen'**.

Gesprek beantwoorden

Neem de hoorn op, of druk op **9. Luidspreker** voor een handsfree gesprek.

Aannemen tweede gesprek

Een tweede gesprek wordt met 1/2 op het display getoond. Via **3. Menu 'pijltoets'** kan een gesprek worden geselecteerd. Via **2. Softkey 'hervatten'** kan het gesprek worden aangenomen. Een tweede gesprek beëindigen kan door middel van **2. Softkey 'annul.'**

Gesprek doorverbinden

Druk tijdens het gesprek op **2. Softkey 'doorv.'** en voer het telefoonnummer (intern of extern) in. Selecteer vervolgens **2. Softkey 'doorv.'**

Ruggespraak en wachtstand

GHHHHHNNNGHHOOHHHOGHGHF

RGHHHGRPPGGHOY

RNHF

RR

HRPORHHY

RNHF

NH

HHNRGHHHOG

Opnieuw bellen

Om het laatst gebelde telefoonnummer terug te bellen drukt u op **8. Opnieuw bellen**. Wanneer u de hoorn opneemt wordt het gesprek gestart. Druk vervolgens op **9. Luidspreker** indien u het gesprek handsfree wilt voeren.